

Saturn[®]

ST-EC 1164

Elektrický vaříč Návod k použití Záruční podmínky

Dovozce do ČR
SATURN HOME APPLIANCES s.r.o.
Web: www.isaturn.cz

Vážení zákazníci!

**Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.
Jsme si jistí, že náš výrobek se stane věrným a spolehlivým
pomocníkem ve vaší domácnosti.**

**Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte návod k použití
a pečlivě uschovejte.**

Příprava k používání

Před připojením elektrického vařiče do zásuvky zkontrolujte, že se síťové napětí ve vaší domácnosti shoduje s napětím, uvedeným na elektrickém vařiči.

Použití

- Umístěte vařič vedle zásuvky podle bezpečnostních předpisů.
- Ujistěte se, že jsou regulátory v poloze „0“.
- Při prvním používání vařiče je možný vznik nevelkého množství kouře, jehož příčinou jsou zbytky ochranného mazadla. Vznik kouře je zcela normální a při následujícím používání vařiče se neopakuje.
- Ujistěte se, aby na topných člancích nebyla voda nebo nějaké cizí předměty.

Užitečné rady

- Používejte nádobí s plochým dnem a průměrem, jenž je rovný topnému članku nebo je větší. V opačném případě příprava jídla zabírá více času.
- Teplota ohřevu članku se seřizuje pomocí regulátoru. Využívejte pozice 0-3 pro ohřívání a udržování teploty jídla a pozici 4 pro rychlé zahřátí do varu.

- Zvláštností elektrických vařičů je to, že po vypnutí nějaký čas zůstávají horké. Tohoto je možno využívat pro udržování teploty jídla (například, pro vysušení brambor nebo rýže).

Bezpečnostní předpisy

- Pro umístění přístroje vyberte místo vedle zásuvky, ale přitom maximálně vzdálené od zdrojů vody a vlhkosti.
- Je třeba stavět vařič na suchou žáruvzdornou plochu.
- Protože se při používání přístroje jeho boční plochy ohřívají, vzdálenost mezi nimi a jinými předměty musí být nejméně 5 cm.
- Dávejte pozor, aby se šňůra nedotýkala přístroje.
- Neumísťujte přístroj na kraj stolu nebo na jinou nerovnou plochu. Dávejte pozor, aby děti neměly přístup k přístroji.
- Neumísťujte přístroj ve skříních.
- Neskladujte přístroj, pokud úplně nevychladl nebo pokud se na něm nachází nádobí s připravovanými potravinami.
- Ujistěte se, že nádobí je správně umístěno na sporáku.
- Nenechávejte zapojený přístroj bez dohledu. Dávejte zvláštní pozor při přípravě jídla s tukem nebo olejem.
- Po použití přístroje otočte regulátor do polohy "0".
- Po použití přístroj vždy odpojujte ze zásuvky.
- Aby nedošlo ke vznícení, neumísťujte přístroj blízko rolet, záclon apod.

Údržba a čištění

- Před čištěním přístroje se vždy ujistěte, že je odpojen od sítě.
- V žádném případě neponořujte přístroj do vody.
- Všechny plochy přístroje je možno otřít jemným vlhkým haříkem. Pro čištění přístroje je možné také používat slabého roztoku mycího prostředku. Je zakázáno používat brusných čisticích prostředků pro čištění přístroje!
- Kovový věnec topného článku je třeba čistit speciálním prostředkem na kovy. Pro usnadnění čištění vařiče od rozlitých potravin je zapotřebí odstraňovat zašpinění, když je sporák ještě teplý, avšak není horký. Dejte pozor, aby nedošlo k popálení při čištění přístroje!

POZOR: Nezapínejte topné články, když na nich není umístěno nádobí – toto může způsobit poruchu přístroje!

Smaltový povrch kolem plotýnek může v některých případech v důsledku vysokých teplot nebo nevhodného rozměru používaných nádob zažloutnout. Toto není vada výrobku ale pouze kosmetický defekt způsobený vlastností použitého smaltu, na něhož záruka se nevztahuje.

Specifikace

Výkon	2000 W
Napětí	220-230 V
Frekvence	50 Hz

Sada

Elektrický vaříč	1
Instrukční manuál	1
Informace o záručních podmínkách	1
Obal	1



Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Můžete pomoci chránit životní prostředí.

Prosím nezapomeňte při likvidaci respektovat místní nařízení o třídění odpadu. Přístroj odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. **Výrobce je oprávněn provádět změny v technické charakteristice a v dekorativních motivech zboží.**

Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte návod k použití a pečlivě uschovejte.

Všeobecné záruční podmínky

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit výrobek značky SATURN/Laretti. Dovozce odpovídá za kvalitu výrobku po celou záruční dobu. Záruční doba začíná dnem prodeje a trvá 24 měsíců.

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční lhůty vznikly vadou použitých materiálů nebo součástí. Záruka bude uznána pouze tehdy, je-li výrobek používán dle návodu k obsluze.

Autorizované servisní středisko společnosti SATURN provede bezplatnou záruční opravu na základě prodejního dokladu s čitelnými údaji a datem prodeje. Výrobek se předává k záruční opravě úplný vč. příslušenství a v originálním obalu. Zákazník nese riziko poškození výrobku během přepravy.

Nárok na záruční opravu zaniká v těchto případech:

1. Výrobek byl instalován a obsluhován v rozporu s návodem k obsluze nebo v rozporu s bezpečnostními předpisy a normami platnými v České republice.
2. Výrobek byl používán pro jiné účely, než je obvyklé, zejména se jedná o použití k profesionální nebo výdělečné činnosti.
3. Bylo poškozeno, odstraněno nebo změněno výrobní číslo nebo čárový kód výrobku.
4. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením výrobku obvyklým užíváním.
5. Byl-li proveden zásah do přístroje neoprávněnou osobou, neautorizovaným servisem nebo prodejcem.
6. Poškození výrobku bylo způsobeno živelnou událostí nebo vlivem přírodních jevů (jako například bouřka, požár, přepětí v síti, vniknutím kapaliny, apod.)
7. Záruka se nevztahuje na reklamaci parametrů, které nejsou uvedeny v návodu k obsluze nebo v technické dokumentaci.
8. Neoprávněná reklamace bude účtována dle skutečných nákladů na přezkoušení a poštovné zpět k zákazníkovi nebo prodejci.