

Saturn[®]

ST-HC 7370

**Žehlička na vlasy
Návod k použití
Záruční podmínky**

Dovozce do ČR
SATURN HOME APPLIANCES s.r.o.
Web: www.isaturn.cz

Vážení zákazníci!

**Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.
Jsme si jistí, že náš výrobek se stane věrným a spolehlivým
pomocníkem ve vaší domácnosti.**

Stručný úvod

Tento přístroj s keramickými deskami a rychlým zahříváním umožňuje dlouhodobý profesionální výsledek.




Nepoužívejte tento přístroj ve vaně a v blízkosti vody. Dodržujte základní bezpečnostní opatření, zvláště pokud jsou v blízkosti děti.

Vyhnete se extrémním teplotním změnám. Při náhlé změně teploty může dojít ke kondenzaci vlhkosti uvnitř přístroje a následným poruchám. Proto ponechejte žehličku alespoň 1,5 hodiny před zapnutím v pokojové teplotě.

POPIS PŘÍSTROJE

1. žehlicí plocha
2. tělo
3. LED indikátor
4. On / off vypínač
5. Napájecí kabel



POKYNY

Před prvním použitím si přečtěte návod k obsluze a uchovejte pro další použití.

1. Pracovní napětí je 220-230 V a výkon je 30 W.
2. Zkontrolujte, zda napětí ve vaší domácnosti souhlasí s napětím přístroje.
3. Pro zapojení stiskněte spínač "ON", přístroj se začne zahřívat.
4. Jakmile se spotřebič zahřeje na maximální teplotu, tuto teplotu si již udržuje.
5. Po použití vytáhněte zástrčku. Pokud chcete znovu přístroj použít, počkejte asi tři sekundy.
6. Po použití a úplném vychladnutí můžete přístroj uložit.

UPOZORNĚNÍ

1. Neponechávejte přístroj po zapnutí bez dozoru. Když se spotřebič zahřívá, nebo když je ještě horký, ujistěte se, že žáruvzdorná strana je vždy nahoře.
2. Žehličku nepoužívejte blízko vody, včetně koupelny. Je to nebezpečné.
3. Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí.
Přístroj není určen dětem na hraní.
4. Žehlicí plochy jsou horké brzy po zapnutí žehličky, nedotýkejte se jich rukou.
5. Tento spotřebič může být použit pouze na suché nebo polosuché vlasy. Dlouhodobé používání je pro vaše vlasy škodlivé.
6. Nenavíjejte napájecí kabel kolem přístroje.
7. Jakmile spotřebič úplně vychladne, uložte je na suchém místě.
8. Udržujte desky čisté a bez prachu. Nepoužívejte na kadeřnické produkty jako je pěna, gel, spreje. Prach a stylingových přípravky poškozují keramické žehlicí plochy.
9. Žehlicí plochy mohou být zbarvené, pokud je používáte na barvené vlasy.
10. Udržujte vzdálenost od hořlavých předmětů.
11. Pokud je napájecí kabel poškozen, obraťte se na nejbližší autorizovaný servis.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Zasuňte zástrčku do sítě, stiskněte tlačítko On / Off vypínač.
- Počkejte 1 -2 minuty, aby spotřebič dosáhl své provozní teploty.
- Rozdělte vlasy do několika vrstev. Pracujte nejprve se spodní vrstvou .
- Vezměte malou část vlasů a žehlete žehličkou jedním plynulým tahem od kořínků až ke konečkům.

- Nedržte na jednom místě po dlouhou dobu.
- Opakujte u všech vrstev vašich vlasů.
- Pokud dokončíte práci, stiskněte tlačítko On / Off a přístroj vypněte.
- Odpojte žehličku na vlasy od napájení.
- Nedotýkejte se žehlicích ploch, mohou být ještě horké.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Před čištěním odpojte přístroj od sítě a nechte jej zcela vychladnout. Pokud je to potřeba, použijte k čištění měkký hadřík.

SKLADOVÁNÍ

Nenamotávejte napájecí kabel kolem přístroje, protože to může způsobit poškození.

Přístroj skladujte na chladném, suchém místě.

Technické údaje:

Výkon: 30 W

Napětí: 220-230 V

Maximální teplota: 190 ° C

Sada

Žehlička na vlasy	1
Instrukční materiál	1
Informace o záručních podmínkách	1
Obal	1



Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Můžete pomoci chránit životní prostředí.

Prosím nezapomeňte při likvidaci respektovat místní nařízení o třídění odpadu. Přístroj odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. **Výrobce je oprávněn provádět změny v technické charakteristice a v dekorativních motivech zboží.**

Všeobecné záruční podmínky

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit výrobek značky SATURN/Laretti. Dovozce odpovídá za kvalitu výrobku po celou záruční dobu. Záruční doba začíná dnem prodeje a trvá 24 měsíců.

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční lhůty vznikly vadou použitých materiálů nebo součástí. Záruka bude uznána pouze tehdy, je-li výrobek používán dle návodu k obsluze.

Autorizované servisní středisko společnosti SATURN provede bezplatnou záruční opravu na základě prodejního dokladu s čitelnými údaji a datem prodeje. Výrobek se předává k záruční opravě úplný vč. příslušenství a v originálním obalu. Zákazník nese riziko poškození výrobku během přepravy.

Nárok na záruční opravu zaniká v těchto případech:

1. Výrobek byl instalován a obsluhován v rozporu s návodem k obsluze nebo v rozporu s bezpečnostními předpisy a normami platnými v České republice.
2. Výrobek byl používán pro jiné účely, než je obvyklé, zejména se jedná o použití k profesionální nebo výdělečné činnosti.
3. Bylo poškozeno, odstraněno nebo změněno výrobní číslo nebo čárový kód výrobku.
4. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením výrobku obvyklým užíváním.
5. Byl-li proveden zásah do přístroje neoprávněnou osobou, neautorizovaným servisem nebo prodejcem.
6. Poškození výrobku bylo způsobeno živelnou událostí nebo vlivem přírodních jevů (jako například bouřka, požár, přepětí v síti, vniknutím kapaliny, apod.)
7. Záruka se nevztahuje na reklamaci parametrů, které nejsou uvedeny v návodu k obsluze nebo v technické dokumentaci.
8. Neoprávněná reklamáce bude účtována dle skutečných nákladů na přezkoušení a poštovné zpět k zákazníkovi nebo prodejci.